

STANLEY®

Brugervejledning



STANLEY® inspektionskamera

Inspektionskameraet giver brugeren en minimal invasiv metode til at inspicere svært tilgængelige steder. Det omfatter en belyst kamerastav og et videoudgangsstik til optagelse af video. Kamerastaven (kun kameraende) er normeret til IP67 til brug i våde omgivelser. En del fastgørelsestilbehør er også inkluderet som hjælp til inspektion/genopretning af mindre objekter.

⚠ !ADVARSEL For at mindske risikoen for personskade og/eller skade på ejendom:

- Følg **ALTID** alle instruktioner og advarsler, der er indeholdt i denne betjeningsvejledning.
- Kontrollér **ALTID** at batterierne er indsat på den korrekte måde, med den korrekte polaritet.
- Bland **IKKE** gamle og nye batterier. Udskift alle batterierne samtidig med nye batterier af samme mærke og type.
- Kortslut **IKKE** batteriets poler.
- Forsøg **IKKE** at genoplade alkaline batterier.
- Bland **IKKE** batterikemikalier.
- Bortskaf **IKKE** batterier ved at brænde dem.

VIGTIGT:

- Sprøjt **IKKE** på det eller nedsænk displayhuset i vand. Kun kameraet og staven er normeret til IP67, displayhuset er ikke og bør aldrig udsættes for vand eller fugt.
- Anvend **IKKE** kameraet, hvis der er kondensvand på indersiden af linserne.
- Slå **ALTID** produktet fra når det ikke er i brug.
- Tag **ALTID** batterierne ud hvis enheden opbevares over en måned.
- Bortskaf **IKKE** dette produkt sammen med almindeligt husholdningsaffald.
- Bortskaf **ALTID** batterierne i henhold til lokale regulativer.
- **GENBRUG VENLIGST** i henhold til de lokale bestemmelser for indsamling og bortskaffelse af elektrisk og elektronisk affald.

INSTRUKTIONER

Batterier:

Åbn døren på bagsiden af enheden og tilslut 4 AA batterierne i den retning, der er vist inde batterirummet. Luk batteridøren.

Fastgør kamerastav:

Skub forsigtigt kamerastavens konnektor på displaykroppens konnektor. Drej den gevindskårne samling i urets retning, indtil den sidder godt fast **stram IKKE** kamerastaven for meget.

BEMÆRK: Du tager staven af ved at dreje samlingen mod uret, denne retning er markeret direkte på samlingen.

Fastgør tilbehør:

Alt tilbehør fastgøres til kameraenden på staven på samme måde:

1. Hægt den lille ende af udstyret ind i hullet i kamerahuset.



2. Skub holderringen over udstyr/kamerahuset.



Videoudgang:

Indsæt et 3 mm stik på videoadapterkablet ind i videoudgangsstikket på siden af displayhuset. Den anden ende af kablet kan nu tilsluttes til alle compatible RCA stil videoindgangsenheder.

Betjening:

1. Tryk på og hold afbryderknappen nede i ca. 3 sekunder for at tænde for kameraet; LED lyset lyser og LCD farvedisplayet bliver synligt.
2. Under brug bør det være let at manøvrere kamerastaven til den ønskede position.

BEMÆRK: Anvend ikke for meget kraft til at placere kamerastaven. Hvis det bliver svært at manøvrere, kan årsagen være, at staven rammer en forhindring og derfor bør flyttes for at undgå at beskadige enheden og/eller dens omgivelser.

3. Under brug kan knappen rotér/spejlbillede (ref figur nr. 1) bruges til bedre tilpasning af kameraets visning til brugeren.
4. Under brug kan knappen lysstyrke (ref figur nr. 1) bruges til justering af kamerabelysningens LED til 8 forskellige niveauer for optimal visning under mindre ideelle lysforhold.
5. Under brug kan knappen kontrast (ref figur nr. 1) bruges til at justere LCD displayets kontrast til 8 forskellige niveauer for optimal visning.

SPECIFIKATIONER:

Skærmstørrelse	2.31" TFT LCD
Effektive pixels	640x480
Kontrastniveauer	8
Lysstyrkeniveauer	8
Batteritype	4 x AA (1,5V) batterier
Batterilevetid	6 timer maks
Videosystem	PAL/NTSC
Udgangssignalimpedans	75 ohm
Udgangssignalniveau	0,9-1,3Vp-p
Vandtæt:	IP67 KUN til kamerastav
Vægt (m/batterier)	Ca. 14,5 oz (407g)
Opbevaringstemp.	
Rækkevidde	-20°F – 150°F (-29°C til 66°C)
Driftstemp. Rækkevidde	14°F – 122°F (-10°C til 50°C)

ET ÅRS GARANTI

Stanley Tools garanterer, at de elektroniske måleværktøjer er fri for fejl i materialer og/eller fremstilling i ét år fra købsdatoen.

Defekte produkter vil blive repareret eller erstattet, efter Stanley Tools' valg, hvis enheden sammen med kvittering sendes til:

Stanley Black & Decker Denmark A/S
Roskildevej 22
2620 Albertslund
Denmark

Denne garanti dækker ikke defekter, der skyldes hændelige skader, slitage, anvendelse, der ikke stemmer overens med producentens instruktioner, eller reparationer eller ændringer af produktet, som ikke er godkendt af Stanley Tools.

Reparation eller ombytning under denne garanti påvirker ikke garantiens udløbsdato.

I det omfang, loven tillader, kan Stanley Tools ikke holdes ansvarlig under denne garanti for indirekte tab eller driftstab som følge af defekter ved dette produkt.

Denne garanti må ikke ændres uden godkendelse fra Stanley Tools.

Denne garanti påvirker ikke de lovmæssige rettigheder for forbrugerkøb vedrørende dette produkt.

Denne garanti skal reguleres af og fortolkes i henhold til Englands love, og både Stanley Tools og køberen accepterer på uigenkaldelig vis, at de engelske domstole er eneste værneting i forbindelse med alle erstatningskrav og anliggender, der måtte opstå under eller i forbindelse med denne

garanti.

VIGTIG BEMÆRKNING: Kunden er ansvarlig for, at instrumentet anvendes og vedligeholdes korrekt. Derudover er kunden helt ansvarlig for at kontrollere laserenhedens nøjagtighed med regelmæssige mellemrum og dermed for kalibreringen af instrumentet.

Garantien dækker ikke kalibrering og vedligeholdelse.

Kan ændres uden varsel

DK